



vuokraliite

Laitteiston yleiset käyttö-, ja suojeluohjeet

Laitteet on koekäytetty ja tarkastettu ennen vuokralle luovuttamista.

Laitteistoa ei saa jättää valvomatta, ja niiden säilyttäminen esimerkiksi ajoneuvossa on ehdottomasti kiellettyä. Varkaustapauksissa vuokraajan ([taho kenelle laitteet on luovutettu käytettäväksi korvausta vastaan](#)) vastuuvakuutus ei välttämättä korvaa vahinkoa ollenkaan jos omaisuus ei ole valvonnan alaisena koko ajan.

Vuokralaitteille on nimettävä henkilö, joka vastaa laitteiston käytöstä. Vastuuhenkilö ei saa nauttia alkoholia, tai muita päihdyttäviä aineita vuokra-aikana. Lisäksi hänen on huolehdittava, ettei laitteiston välittömässä läheisyydessä ole henkilöitä juomien kanssa. Myös alkoholiton juoma - kuten vesi - aiheuttaa oikosulun, ja riskin sähköiskusta kaatuessaan laitteiden päälle.

Laitteiston käytössä on noudatettava yleistä maalaisjärkeä. Karaokelaulamien vastaa kokonaisuutena elävän musiikin esitystä, jolloin on huomioitava seuraavia seikkoja:

1. Soittimet.

- a. Karaokelevyjä on kahdessa eri formaatissa. "Isot kiekot" ja kuvalevysoitin toistavat ääntä hiljaisemmalla lähtötasolla, jolloin soitettaessa kappaleita dvd:ltä, tulee huomioida huomattavasti voimakkaampi taustamusiikki jo ennakolta, ja aloittaa musiikin toistaminen mahdollisimman läheltä minimiä.
- b. Illan lopussa on ehdottoman tärkeää muistaa, että soitinten sisään ei jää levyjä, sillä kuljetuksen aikana ne voivat hajota, tai rikkoa soittimen.

2. Mikrofonien käyttämisen ohjeita

- a. Laulajan äänentaso vaihtelee huomattavasti esityksen aikana, jolloin äänenvoimakkuus on säädettävä voimakkaan laulun mukaisesti. Mikäli laulajan ääni säädetään hiljaisen laulun mukaisesti, on esimerkiksi kertosäkeen aikana erittäin todennäköistä että vahvistin ylikuormittuu, mikä voi aiheuttaa (laitteesta riippuen) vahvistimen kytkeytymisen suojatilaan, jolloin ääni ei kuulu ollenkaan.
- b. Johdollinen mikrofoni
 - i. Mikrofoni on runkoliittimellä varustettu sähkölaite. Johdon toinen pää on kiinni mikrofoniin, ja toinen mikserissä. Mikrofonin heiluttaminen johdon varassa on ehdottomasti kiellettyä. Mikäli runkoliitin irtoaa mikrofoniin tai mikseristä siten, että niissä on virta päällä, voi se aiheuttaa jopa oikosulun. Laitteisto vahingoittuu tämänkaltaisessa tilanteessa aina; tämän voi todeta esimerkiksi kuuluvana "poksahduksena" kaiuttimista.
 - ii. Mikrofonin yläpään sulkeminen kämmenen sisään voi tuntua laulajasta hyvältä keinolta saada äänensä paremmin kuuluviin. Äänenpaine lisääntyy mikrofonin ollessa "suljetussa" tilassa, mutta se myös lisää mahdollisuutta siihen että mikseri reagoi tilanteeseen kytkeytymällä suojatilaan. Mikseri seuraa jatkuvasti äänenpainetta, ja ilmoittaa liian suuresta tasosta vilkuttamalla punaista valoa. Jos punainen valo mikserissä palaa yhtäjaksoisesti pidempään, laite kytkeytyy suojatilaan.
 - iii. Mikrofonista saat eniten iloa pitämällä sen kohtisuorassa suuhun nähden, noin 3-5 cm:n päässä suustasi.

- c. Langaton mikrofoni
 - iv. Periaate on sama, kuin yllä mainitussa. Ääni vain kulkee vastaanotinaseman kautta ilman johtoa.
 - v. Jonglöörin saa tilattua kauttamme erillisenä palveluna, joten mikrofonin heittäminen jätetään ammattilaisille, ja heittämiseen tarkoitetuille välineille.
3. Mikseri/vahvistin
 - a. Laitteella säädetään kaikkea ääntä, ja monista nappuloistaan huolimatta sen käyttäminen on helppoa.
 - i. Liukuvista kytkimistä säädetään äänenvoimakkuutta,
 - ii. master-volyymi vaikuttaa kaikkiin kanaviin.
 - iii. äänenväriin säädöt vaikuttavat vain siihen kanavaan minkä kohdalta nappuloita kääntää.
 - iv. hyväkuuloiset soundit saat aikaan vain kokeilemalla, sillä esimerkiksi tilan muoto, ja seinämateriaali, ja ihmisten määrä vaikuttaa siihen miltä ääni kuulostaa.
 - b. Vinkkinä:
 - vi. älä käännä kaikkia säätöjä täysille, silloin äänimaailma menee varmasti poskelleen.
 - vii. älä tee äkillisiä muutoksia äänimaailmaan kesken laulun, se voi sekoittaa laulajan ja aiheuttaa pahaa mieltä.
4. Kaiuttimet
 - a. kaiuttimet kannattaa sijoittaa siten, että laulaja kuulee omaa ääntänsä. Jos laulupaikka sijaitsee kaiutinten takana, ei laulaja koe oloaan mukavaksi, kun hän ei voi kontrolloida omaa lauluaan.
 - b. kaiutinjohdot kannattaa vetää seinänvierusta pitkin, sillä johto on aina johto, ja siihen kompastuu varmasti jos siihen on tilaisuus tarjolla.
 - c. kaiutinjohtoja ei saa irrottaa, jos mikserissä on virta päällä. Näin toimimalla saat erittäin todennäköisesti joko kaiuttimen tai mikserin rikki.
5. Kuvantoistajat
 - a. televisio/videotykki/muu vastaava kannattaa sijoittaa tilaan siten, että laulaja ja yleisö pystyvät seuraamaan esitystä.
 - i. television sijoittamisessa huomiota kannattaa kiinnittää myös siihen, ettei sitä sijoiteta niin että johdot, tai sijoitusalueesta aiheuta vaaratilanteita esimerkiksi käveltäessä ohi kompastutaan johtoon, tai otetaan tukea pöydästä, jolloin tv esim. putoaa ohikulkijan päälle.
 - ii. videotykkiä kannattaa kiinnitettäessä telineeseen tulee varoa laitteen putoamista ja äkkinäisiä tärähdyksiä sillä lamput ovat kohtalaisen herkkiä rikkoutumaan em. tapauksissa.
6. Muita asioita
 - a. kaikki vuokralle annetut laitteet on palautettava määräajassa. Myöhästyminen sovitusta saattaa aiheuttaa sen, että seuraavalle käyttäjälle aiheutuu hankaluuksia saada oma tilaisuutensa järjestettyä sovitun mukaisena. Myöhästyminen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvaateita, ja/tai ansionmenetyksiä, jotka laskutetaan tapauksen mukaisena myöhästyneeltä vuokraajalta.



vuokraliite

- b. kaikki vuokralle annetut laitteet on palautettava samassa kunnossa kuin ne olivat luovutushetkellä. Jollei näin ole, laskutetaan vuokraajalta rikkoutunut laitteisto hinnaston mukaisesti, jonka lisäksi peritään myös mahdollinen vahingonkorvausvaatimus / ansionmenetys, ja laitevuokra odotusajalta

7. Hintatietoja

- a. kuvalevysoitin, käytetty, 500 €, huoltotyö n 95 € / h
b. dvd-soitin, 200 € (hintaan vaikuttaa cd+g-toimivuus, voi olla edullisempikin)
c. mikrofonit, langaton 485 €, lankamalli 75 €
d. kaiuttimet 550 € /kpl, kaiutinjohdot 35 € /kpl
e. efektilaite 245 €
f. vaihtaja 45 €
g. karaokelevyt – menetettyjen kappaleiden mukaisesti – 250-750 € /kpl
h. muu laitteisto tapauskohtaisesti

Vuokraaja

Nimi _____

Osoite _____

Hetu/ ytun _____

Vuokra-aika _____

Palautus _____

Vuokra _____

Allekirj _____

Nimenselvennys